

這類型的室內天線產品最好放近窗邊及向到電視發射站的方向，一般都可以穩定地接收到電視訊號。

但要留意如果你使用的位置是例如位於低層，而附近亦有較多高樓大廈圍檔著的話，這就可能因為接收的環境較差而未能接收到電視訊號。

1. 首先將電視機/機頂盒調教至手動搜台選項。
2. 輸入下列列表中的其中一個頻率或頻道號。

視乎閣下使用的電視/機頂盒所需要輸入的數值

現時香港數碼地面電視使用的發射頻率。

CH22 / 482MHz [HOU TV 76, 77, 78]

CH27 / 522MHz [RTHK 31, 32, 33]

CH35 / 586MHz [TVB 82, 83, 84, 85]

CH37 / 602MHz [TVB 81, ViuTV 96, 99]

3. 慢慢調教天線，直至有訊號為止。如接收到訊號電視畫面會顯示電視機/機頂盒手動搜台功能上顯示頻率的數值正在變動。

視乎閣下的電視/機頂盒所顯示的方式

一般是數字百分率或能量棒

4. 在手動搜台模式下進行一次搜台程序，如果追到台的話再一次自動搜台後應該可以搜到所有台。

注意

香港開電視 [CH76, 77, 78]尚未完全覆蓋所有發射站，部分地區有機會未能接收到有關頻道。

電視發射站地點	功率 (W)	極化
慈雲山	1,000	水平
青山	320	水平
飛鵝山 (東波束) (指向西貢及將軍澳方向)	320	水平
飛鵝山 (南波束) (指向觀塘及筲箕灣方向)	8	垂直
金山	320	水平
九龍坑山	1,000	水平
南丫島	150	垂直
聶高信山	100	垂直
西灣山 (柴灣)	100	水平
南朗山	100	水平
砵甸乍山	100	水平
赤柱	100	水平
元朗 374 山	50	垂直
筆架山	2	水平
琵琶山	10	水平
東涌	1	垂直
大埔仔	0.5	垂直
元朗297山	4	水平
大嶼山275山	10	水平
照鏡環山	0.5	水平
紅花嶺	100	垂直
長洲	20	垂直
大欖涌141山	2	垂直
大澳	20	垂直
上洋山	6	垂直
營盤	4	垂直
香港仔	1	垂直
九華徑	1	垂直
深井	0.5	垂直
薄扶林	0.25	垂直
馬灣 (不設CH27)	1	垂直
石壁	0.5	垂直